

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
budynek B (południowy)

ZESTAWIENIE POW. PARTERU

Numer strefy	Nazwa strefy	Powierzchnia (m2)
0/0	Śmietnik	7,24
0/01	Parter	29,09
0/02	Parter	57,52
0/03	Parter	30,29
0/04	Parter	45,30
0/05	Parter	46,01
0/06	Parter	45,99
0/07	Parter	46,21
0/08	Parter	45,98
0/09	Parter	34,10
0/10	Parter	46,08
0/11	Parter	45,69
0/12	Parter	48,47
0/14	Parter	43,83
0/15	Parter	43,48
0/16	Parter	37,59
0/17	Parter	39,30
0/18	Parter	32,91
0/19	Parter	44,65
0/20	Parter	44,98
0/21	Parter	46,21
0/22	Parter	47,33
0/23	Parter	44,93
0/24	Parter	31,83
0/25	Parter	45,73
0/26	Parter	46,63
0/27	Parter	45,47
0/28	Parter	45,79
0/29	Parter	45,97
0/30	Parter	29,14
0/31	Parter	59,67
0/32	Parter	28,82

Pow. kondygnacji: **1 332,23 m²**

ZESTAWIENIE POW. PIĘTRA I

Numer strefy	Nazwa strefy	Powierzchnia (m2)
1/01	Piętro I	32,27
1/02	Piętro I	60,30
1/03	Piętro I	31,82
1/04	Piętro I	45,89
1/05	Piętro I	46,47
1/06	Piętro I	46,26
1/07	Piętro I	46,16
1/08	Piętro I	46,64
1/09	Piętro I	33,77
1/10	Piętro I	46,74
1/11	Piętro I	46,00
1/12	Piętro I	49,31
1/14	Piętro I	44,02
1/15	Piętro I	43,78
1/16	Piętro I	46,38
1/17	Piętro I	45,69
1/18	Piętro I	33,30
1/19	Piętro I	44,56
1/20	Piętro I	45,31
1/21	Piętro I	46,32
1/22	Piętro I	47,66
1/23	Piętro I	44,43
1/24	Piętro I	34,58
1/25	Piętro I	45,62
1/26	Piętro I	47,00
1/27	Piętro I	46,17
1/28	Piętro I	46,13
1/29	Piętro I	46,26
1/30	Piętro I	30,71
1/31	Piętro I	60,21
1/32	Piętro I	31,97

Pow. kondygnacji: **1 361,73 m²**

Powierzchnia użytkowa budynku: 2 699,13 m²